



English

NOTE SUR LA SANTÉ DE LA BATTERIE VEUILLEZ NE PAS RANGER CE PRODUIT OU LE LAISSER PENDANT DE LONGUES PÉRIODES AVEC UNE CHARGE FAIBLE. SI LA BATTERIE TOMBE EN DESSOUS DE 2% ET EST LAISSÉE DANS CET ÉTAT, ELLE N'ACCEPTERA PLUS DE CHARGE. AVERTISSEMENT Merci d'avoir acheté le XMAX DABOO. Pour vous assurer une expérience optimale, veuillez lire et comprendre entièrement le manuel d'utilisation avant votre première utilisation du XMAX DABOO. Nous vous recommandons vivement de conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Nous espérons que vous apprécierez l'excellente qualité et les performances de votre nouveau XMAX DABOO. L'utilisateur doit avoir l'âge légal dans toute juridiction donnée pour acheter ou utiliser le XMAX DABOO, utilisez ce produit avec modération. Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant, lors de la conduite ou de l'utilisation de machines lourdes, par des mineurs ou des femmes enceintes et/ou allaitantes et par des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles sans APERÇU DE XMAX DABOO avoir consulté au préalable un médecin. California Prop 65 AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques connus par l'état de Californie pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres effets toxiques sur la reproduction. L'aérosol de produits chimiques vaporisés est connu pour provoquer des maladies respiratoires ou autres et, dans certains cas, sont irréversibles. Si nécessaire, contactez votre centre antipoison local, USA: AAPCC 1-800-222-1222 d'alimentation Notez que le XMAX DABOO n'est pas un Voyant appareil médical et qu'il n'est pas destiné à administrer des substances médicinales ou Port USB-C illégales de quelque nature que ce soit, à Filet 510 diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou autres états. Toute utilisation Élément chauffant illégale de cet appareil pourrait exposer l'utilisateur à de sévères amendes, pénalités et/ou peines d'emprisonnement en vertu de la loi de sa (et/ou d'autres) juridiction. CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUN CONCENTRÉ BOTANIQUE. 2 **GUIDE D'UTILISATION** SPÉCIFICATIONS 1. Chargez Chargez complètement l'appareil avant la 650mAh(Lithium-Polymère) Capacité de la batterie première utilisation. Veuillez utiliser le câble USB-C fourni pour charger votre appareil. Le ension/courant de charge voyant d'alimentation rouge est allumé pendant la charge et le voyant d'alimentation Tension de fonctionnement 3.3-4.2V vert est toujours allumé lorsqu'il est complètement chargé. 1arche/Arrêt Changement de température Le voyant d'alimentation dignote 10 fois rapidement Batterie faible latériau de chauffage Bobine de quartz 10/20 secondes La lumière rouge du bulleur dignote 5 fois rapidement. 3 réglages de température (285°C/545°F, 320°C/608°F Réglages de température 2. remplir le bulleur en verre 5. Mise en marche/arrêt Remplissez le bulleur en verre avec de l'eau, Cliquez sur le bouton d'alimentation 3 fois sans dépasser la ligne rouge de suite pour allumer. Le voyant Ne remplissez pas le verre lorsqu'il est fixé à d'alimentation clignote 3 fois. Ensuite, le voyant de température correspondant Remarque : L'eau endommagera la batterie. s'allume lorsque l'appareil est en marche. Ne remplissez pas trop le verre. Sinon, mettez de la lumière dans l'embout lorsque Vert: 60 % - 100 %. le bulleur est installé. Blanc: 20 % - 60 %. Rouge: Moins de 20% 3. Installer Installez correctement le bulleur en verre et l'élément de chauffage 4. UTILISER Utilisez la bobine de quartz pour tremper une petite 6. réglages de la température quantité de concentré. Le XMAX DABOO a 3 réglages de température. Cliquez deux fois sur le bouton d'alimentation pour modifier les réglages de température. 8. Nettoyer 1er. Retirez l'élément chauffant et le bulleur. 2ème. Faire tremper dans l'alcool pendant 3 sse-285°C / 545°F) minutes maximum pour nettoyer l'élément chauffant après chaque utilisation. Une fois propre, laissez sécher à l'air libre ou séchez-le avec un chiffon doux ou une serviette. 3. Utilisez une brosse ou un coton-tige pour nettoyer le passage d'air du DABOO. 4. Utilisez de l'eau chaude ou de l'alcool pour nettoyer le bulleur. 7. Chauffage et inhalation Mode à la demande : Après avoir allumé le DABOO, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour pouvoir fumer pendant 20 secondes maximum. Mode actif de tirage : Après avoir allumé le 9. Remplacement de l'atomiseur DABOO, il n'est pas nécessaire de maintenir Il suffit de retirer le capuchon de l'atomiseur, le bouton pour chauffer tout en inhalant puis de dévisser l'élément chauffant usagé de avec une session de 10s maximum. Pas la base. Une fois l'élément chauffant usagé besoin de changer de mode. retiré, vous pouvez maintenant installer le nouveau en le vissant directement dans Note: Inhaler doucement produira les l'appareil. Réinstallez ensuite le capuchon de meilleurs résultats. l'atomiseur ou pour un nouveau vapotage 8 **AVERTISSEMENT** Remarque: NE PAS TOUCHER L'ELEMENT CHAUFFANT Vous devrez peut-être appuyer légèrement sur l'élément chauffant lors de l'installation IMMEDIATEMENT APRES UTILISATION. NE PAS IMMERGER OU NETTOYER LA de la nouvelle bobine. BATTERIE AVEC DE L'EAU OU DE L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE. TOUJOURS DÉTACHER L'ÉLÉMENT CHAUFFANT DU XMAX DABOO DE LA BATTERIE AVANT DE LE NETTOYER. Avant votre première utilisation, veuillez lire et comprendre entièrement le manuel d'utilisation, (8) y compris les informations relatives à la sécurité. Nous vous recommandons de DABOO s'adapte aux cartouches 510 (0.5-2.0Ω). conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Le non-respect des Après avoir utilisé le XMAX DABOO ou l'avoir avertissements peut entraîner un risque de sécurité, notamment un choc électrique, un rechargé, veuillez laisser refroidir l'appareil incendie, des dommages matériels, des avant de le ranger. Il doit être rangé dans un blessures corporelles ou la mort. endroit propre et sec, protégé des intempéries et hors de portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'inquiétude ou de Vous devez avoir l'âge légal dans votre problème, veuillez éteindre le XMAX DABOO juridiction pour acheter ou utiliser le XMAX ou le retirer du chargeur immédiatement. DABOO pour un usage adulte uniquement. N'essavez pas de remédier vous-même à un quelconque défaut. Contactez directement UTILISATION N'utilisez jamais le produit avant d'avoir lu le notre service clientèle à l'adresse manuel dans son intégralité. Si une section support@topgreencig.com. 10 ou un sujet n'est pas clair avant l'utilisation, produit par vous-même. veuillez contacter le service clientèle pour obtenir des éclaircissements. Ce produit ne DOMMAGE doit pas être utilisé par des enfants, des Cesser immédiatement d'utiliser le produit si femmes enceintes ou allaitantes, ou des l'unité de vaporisation est endommagée de personnes souffrant de maladies quelque façon que ce soit, y compris mais sans potentiellement mortelles sans avoir consulté s'y limiter : bosses, surchauffe, débit d'air un médecin. Il est recommandé à tous les anormalement restreint et/ou utilisateurs de consulter un médecin avant dysfonctionnements électriques. Ne pas d'utiliser le concentré de leur choix. Notez que essayer de réparer le produit en démontant les le XMAX DABOO n'est pas un appareil pièces non remplaçables, à l'exception de médical et qu'il n'est pas destiné à l'embout, de l'atomiseur chauffant et de l'outil diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des d'emballage. Veuillez contacter le service maladies ou d'autres conditions médicales. clientèle pour obtenir de l'aide sur tout appareil Le XMAX DABOO n'est pas destiné à endommagé. administrer des substances médicinales ou

illégales de quelque nature que ce soit. Toute utilisation illégale de cet appareil peut exposer l'utilisateur à de sévères amendes, pénalités et/ou peines de prison en vertu des lois de votre juridiction locale.

Si l'appareil ou la batterie commence à être anormalement chaud, cessez immédiatement de l'utiliser et éteignez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir dans un environnement sûr et ininflammable Ne vous approchez pas de l'appareil pendant au moins 2 heures. N'essayez pas de réparer le 12

Veuillez les recycler ou les éliminer conformément à la législation locale en matière (Il est conseillé de recouvrir les bornes avec un ruban isolant approprié avant de les jeter.)

CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À LA

L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES

NICOTINE.LE PRODUIT EST CONÇU POUR

UNE UTILISATION LÉGALE DE CONCENTRÉ

BOTANIQUE UNIQUEMENT. LE PRODUIT NE

CONTIENT ALICUN CONCENTRÉ GARDER

AVERTISSEMENT

ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES. GARANTIE LIMITÉE Le produit est garanti pour une période d'6 mois à compter de l'achat avec reçu ou d'6 mois à compter de la date de fabrication sans reçu contre les défauts de fabrication, de fabrication et de matériaux. Cet appareil est conçu pour l'utilisation de concentrés de plantes légales uniquement. Toute utilisation du XMAX DABOO avec des substances illégales annulera la

14 l'adresse support@topgreencig.com. La facture d'origine, le code d'authenticité, les photos ou vidéos et tout numéro de série sont nécessaires pour faire jouer la

SUPPORT CLIENT Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, son utilisation ou ses défauts, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse support@topgreencig.com. Nous ferons de notre mieux pour fournir une réponse dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception de l'avis écrit.

FOR WARRANTY CLAIM, PLEASE FILL OUT THIS FORM AND CONTACT OUR CUSTOMER Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le service clientèle à **Warranty Card**

Carte de Garantie

Toutes les piles peuvent exploser ou

s'enflammer si elles sont utilisées de manière

percer, altérer, couper, écraser, court-circuiter,

incorrecte ou maltraitées. Ne pas démonter,

incinérer ou exposer à l'eau, au feu ou à des

températures élevées supérieures à 60°C ou

Il est de votre responsabilité de comprendre les

dangers ainsi que les procédures appropriées

pour la manipulation de toutes les batteries. Ne

les jetez pas dans les poubelles et ne polluez

13

électronique. Cette garantie ne couvre pas

dommages causés par un accident, un abus,

une mauvaise utilisation, une catastrophe

naturelle, une erreur de l'utilisateur ou une utilisation non conforme à l'usage prévu

décrit dans le manuel. L'utilisation non

conforme à l'usage prévu décrit dans ce

de l'appareil de quelque manière que ce

soit, y compris, mais sans s'y limiter, toute

La garantie ne s'applique pas non plus aux

rayures/éclats de la finition et/ou les pièces

dommages cosmétiques, y compris, mais

L'usure normale du produit n'est pas

couverte par la garantie. La dégradation

normale des performances des batteries

n'est pas non plus couverte par la garantie.

modification visant à altérer la

fonctionnalité ou l'apparence.

sans s'y limiter, les bosses, les

en plastique cassées.

manuel inclut également toute modification

Cette garantie ne couvre que la base

le verre, l'élément chauffant et les

pas l'environnement.

Max® Verify Your Device at: Vérifiez votre appareil à: www.Topgreen-tech.com 🔎

17

SUPPORT AT SUPPORT@TOPGREENCIG.COM POUR UNE RÉCLAMATION SUR GARANTIE, VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE ET CONTACTER NOTRE SUPPORT CLIENT À SUPPORT@TOPGREENCIG.COM Date of purchase. Date d'achat. Model. Serial no. Numéro de série. Authentication Code. Code d'identification.

18

Max[®] © Topgreen Technology 2022All rights reserved 😷 🤇 E RoHS 🛟 FC 🖫 19